


STEROWNIK KXP4 R

Skrócona instrukcja użytkownika

SCHEMAT PRACY - PROGRAMY 1-9

(ustawienia w oknach odpowiadają wykresowi)


OPOZNIENIE 0dni 00h35min	
ETAP1/1 +20°/min 0500° 0h30min	ETAP2/1 +12°/min 0800° 0h15min
ETAP3/1 -10°/min 0300° 0h20min	ETAP4/1 +14°/min 0900° 0h10min
ETAP5/1 +07°/min 1100° 0h35min	



SCHEMAT PRACY - PROGRAM C

(ustawienia w oknach odpowiadają wykresowi)

OPOZNIENIE 0dni 00h35min
ETAP1/C 1000°



ALGORYTM PROGRAMOWANIA I PRACY STEROWNIKA KXP4 R

